

極限運動防水型行車記錄器

— Extreme Sports DV —



使用說明書 Manual



Line客服：0223316000


KAETERNG

凱騰專業行車記錄器


產品特色

- 提供防水外殼，方便您拍攝精彩的水上運動，防水外殼可以深度防水30米
- 拍攝功能
- 高清晰顯示螢幕，顯示與播放拍攝的精彩影片
- 電池可拆卸，方便更換電池，延長使用壽命
- 邊充電邊錄影功能
- 網路視訊功能
- 使用 Micro SD記憶卡，最大支援8G~32G、速度C10
- 多種視頻錄製格式1080P / 720P
- AVI格式視頻錄製
- 多種拍攝模式，錄影/拍照/計時拍照

外觀按鍵介紹



如何打開防水盒



- 步驟：
1. 螢幕朝向自己。
 2. 大拇指將A鈕向右扳住不放。
 3. B處向上扳即可打開。

配件圖



註：商品配件請以實際收到為主。主機保固一年，配件保固三個月。

配件組合參考示意圖



< 3 >

產品規格

項目	內容	備註
螢幕尺寸	2.0吋	
視角	140度	
光圈	F3.2	
曝光調整	-2.0 ~ +2.0	
解析度	最高支援1080P	
圖片格式	JPEG	
影片格式	AVI	
照相功能	有	最高支援 4032 x 3024
數位變焦	有	
防水	有	防水系數IPX8，可水下30米內(需使用防水盒)
螢幕保護	有	關 / 1 / 3 / 5 分鐘
自動關機	有	關 / 1 / 3 / 5 分鐘
語言	共14種	英 / 繁中 / 簡中.....等
儲存方式	micro SD (記憶卡需自備)	支援8G~32G，使用C10速度卡
麥克風	有	
揚聲器	有	
輸出埠	Micro USB	
輸出電壓	DC 5V	
電源頻率	50Hz / 60Hz	
操作溫度	-20°C ~ 60°C	
電池容量	900mAh	
尺寸	59 x 41 x 24 (mm)(不含鏡頭)	
重量	約50g	

※ 以上規格資料皆由原廠提供，如有誤請依照原廠網站公告為主，本公司保有更改之權利，若有異動恕不另行通知。

※ 商品配件請以實際收到為主，非人為損壞，主機保固一年，配件保固三個月。

※ 記憶卡建議 1 ~ 2 周格式化一次，以保持最佳使用狀態。

< 5 >

基本操作說明

1. 插入Micro SD卡

注意：記憶卡最大支援8G~32G、速度C10，在電腦上格式化後再使用。

2. 安裝和取出電池

(1) 安裝：用指甲將主機下方蓋子撬開，再將電池裝入記錄器內。

(2) 取出：電池蓋打開後，拉住電池中間紙片，將其拉出即可取出電池。

3. 電池充電

(1) 連接電腦進行充電。

(2) 直接接上車充在汽車上進行充電。

(3) 邊充電邊錄影。

(4) 關機狀態也可直接充電。

4. 記錄器開機和關機

短按一下【開關機鍵】可開機；長按住開關機鍵可關機。

5. 錄影/拍照/瀏覽模式

開機後先暫停錄影，短按【開關機鍵】可切換成錄影/拍照/瀏覽模式。

(1) 錄影模式

記錄器進入到錄影模式，螢幕左上角會有「攝影機」圖示，按【OK鍵】即可錄影。錄影的同時螢幕上方會開始計時，再按一下【OK鍵】就可以停止錄影。

(2) 拍照模式

打開電源，記錄器會先進入錄影模式，此時按【OK鍵】停止錄影，再短按【開關機鍵】切換到拍照模式，此時螢幕左上角會有「照相機」圖示，按【OK鍵】即可拍照。

(3) 瀏覽模式

開機後先暫停錄影，短按【開關機鍵】切換到瀏覽模式，按【上下鍵】選擇要預覽的影片或圖片。

6. 選單模式

開機後先暫停錄影，長按【OK鍵】切換到選單模式，按【上下鍵】選擇要設定的選項。

7. 檔案儲存及播放

完成錄影後，使用USB傳輸線，將影片或圖片複製到電腦裡播放，也可將Micro SD取出，使用讀卡機來讀取卡中的影像資料。

< 4 >

操作注意事項

1. 本產品是高精密產品，請勿摔落或撞擊。

2. 請勿將記錄器靠近具有強磁的物體，如磁鐵和電機，另外也要避免將產品靠近發出強的無線電波的物體，強磁場可能會引起產品故障，或者破壞圖像及聲音。

3. 請勿將記錄器放置在溫度較高或陽光直射的地方。

4. 使用 Micro SD記憶卡，最大支援8G~32G、速度C10。

5. 請勿將Micro SD卡存放在或靠近強磁的地方，避免丟失Micro SD卡中的存儲資料。

6. 充電過程中，如果出現過熱、冒煙或者發出異味，請立即拔出電源，停止充電，避免發生火災。

7. 充電時，請將產品置於兒童無法接觸到的地方，電源線可能會導致兒童意外窒息或受到電擊。

8. 請將產品置於陰涼、乾燥且絕塵的地方。

聯絡資訊

凱騰有限公司

電話：(02)2331-6000 / 傳真：(02)2331-1683

地址：台北市中正區武昌街一段1之2號3樓

< 6 >